

Ručná pumpa SILVER HG1033



Pro-Tech
shop

Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Zoznam častí

ČASŤ	POPIS	MNOŽSTVO	ČASŤ	POPIS	MNOŽSTVO
1	Hlava čerpadla	1	18	Základňa ventilu	1
2	Tesnenie hrdla	1	19	Matica ventilu	1
3	Hrdlo	1	20	Mosadzný prsteň	2
4	Spojovacia matica	1	21	Hlaveň	1
5	Matica piestnice	1	22	Tesnenie	2
6	Tesnenie piestnice	1	23	Nit základnej dosky	1
7	Rukoväť	1	24	Základná doska A	1
8	Vinylová rukoväť	1	25	Základná doska B	1
9	Páka rukoväte	1	26	Základňa	1
10	Nit páky	2	27	Teleskopická trubica	1
11	Nit páky	1	28	Tesnenie trubice	1
12	Nit rukoväte	1	29	Teleskopická trubica	1
13	Závačka	1	30	Tesnenie hlavne	1
14	Piestová tyč	1	31	Podložka (pérovka)	1
15	C krúžok	1	32	Piestový krúžok	1
16	Pružina ventilu	1	33	Gumové tesnenie	1
17	Ventilová doska	1			

