Pro-Tech TOOLS

Tankovacia pištoľ CPN 3/4"



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Účel:
Tento pištoľový dávkovač je určený na ručné tankovanie palív (napr. nafta, benzín, oleje) v spojení s manuálnymi, alebo poloautomatickými palivovými čerpadlami pre malé stanice (Mini CPN).

Bezpečnostné pokyny :

- Nepoužívajte pri otvorenom ohni, iskrení, alebo v blízkosti plameňa.
- Noste vhodné ochranné rukavice a okuliare.
- Pracujte na stabilnom a nehorľavom povrchu.
- Pred inštaláciou sa uistite, že systém paliva je bez tlaku.

Varovania:

- Nevystavovať vysokému tlaku nad limit výrobcu.
- Nezasahovať do mechanizmu spúšte.

Technické údaje

Model: BZL-A01
Max. tlak: 3 bar
Rozsah prietoku:0-60 l/min
Médium: Nafta, Olej, Benzín
Max. teplota média: 40°C
Vstup: 3/4" | Výstup: 13/16"

Inštalácia pištole

1. Skontrolujte, či je palivová hadica čistá a neobsahuje nečistoty.
2. Nasaďte pištoľ na hadicu, alebo výstup čerpadla cez správny závit – tesne a bez únikov.
3. Uistite sa, že pištoľ je priemerne zvislá pri tankovaní.

Tip: Použite teflónovú pásku na závitoch pre lepšie tesnenie.

Ako používať pištoľ pri tankovaní

1. Zaistite, aby cieľová nádrž bola bezpečne uzavretá a uzemnená (aby nedochádzalo k statickému náboju).
2. Pomaly stlačte spúšť pištole a sledujte prietok paliva.
3. Pri dosiahnutí požadovaného množstva uvoľnite spúšť.
4. Pred odpojením nechať zostávajúci palivový prúd vyprázdniť pištoľ.

Pozn.: Niektoré pištole môžu mať aretačnú poistku spúšte pre kontinuálny prietok – používajte ju len ak je bezpečné ponechať prístroj bez dozoru.

Údržba

Po každom použití:

- Otvorte spúšť, aby ste vyprázdnili zvyšný paliva.
- Skontrolujte tesnenia a spoje – ak sú opotrebované, vymeňte ich.
- Udržujte pištoľ v čistote – žiadne usadeniny, prach ani palivové zbytky.

Čistenie:

- Použite jemný bezsilikónový čistič a handru.
- Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá na tesnenia/gumy.

Skladovanie

Skladujte v suchom prostredí pri izbovej teplote.
Neuchovávajte pištoľ s palivom vo vnútri na dlhšie obdobia.