

Hydraulická ohýbačka rúr 12t



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Bezpečnostné pravidlá

- Oboznámite sa so zariadením a jeho postupmi pri obsluhe. Mali by ste poznáť hrozby, ktoré môžu vzniknúť, keď sa zariadenie nepoužíva správne.
- Udržujte svoje pracovisko čisté. Znečistené a nesprávne organizované pracovisko môže viesť k nehode.
- Nepracujte v slabo osvetlených a úzkych miestnostiach. Uistite sa, že podlaha je stabilná a či máte pohodlné pracovné podmienky. Počas práce držte správnu polohu tela.
- Zamerajte sa na svoju prácu pomocou všetkých zmyslov. Práce vykonávajte v súlade s pracovnými postupmi. Ak sa nemôžete sústrediť na svoje činnosti, prestaňte pracovať.
- Udržujte svoje zariadenia čisté.
- Rukoväte nesmú byť zakryté mastnotou a prachom.
- Uistite sa, že deti, okoloidúci a zvieratá nemajú prístup do vašej dielne.
- Nikdy nedávajte ruky a nohy do pracovnej oblasti.
- Zariadenie používajte iba na účely, na ktoré bolo navrhnuté.
- Počas práce noste osobné ochranné pomôcky (pracovná obuv atď.).
- Nenoste príliš ťažké bremená a na prenášanie používajte obidve ruky.
- Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- S prístrojom / náradím nepracujte, ak máte závraty alebo slabosť.
- Akékoľvek úpravy alebo vylepšenia zariadenia sú prísne zakázané. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak vidíte ohnuté predmety, praskliny alebo iné poškodenie.
- Ak si všimnete neobvyklú operáciu alebo počujete neobvyklý zvuk, okamžite zastavte prácu.
- Nezabudnite po vykonaní príslušnej činnosti odstrániť všetky kľúče alebo skrutkovače zo zariadenia a pracovnej oblasti.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky skrutky správne dotiahnuté.
- Vykonalte údržbárske práce. Pred začatím práce skontrolujte, či zariadenie spĺňa príslušné pracovné podmienky a či nie sú poškodené.
- Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.
- Používanie neoriginálnych náhradných dielov alebo iných súčastí neschválených výrobcom môže spôsobiť zranenie obsluhy.

- Náradie a príslušenstvo nepreťažujte. Na prácu s vyššími nárokmi na napájanie by sa malo používať zariadenie s vyšším výkonom.
- Zariadenie nepreťažujte. Pracujte s materiálmi alebo obrobkami, ktoré zodpovedajú špecifikovanému zaťaženiu alebo sú v medziach určených v technických podmienkach.
- Nevystavujte nadmerným teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Toto zariadenie nie je navrhnuté na použitie vo vlhkom prostredí alebo pod vodou.
- Ak zariadenie nepoužívate, skladujte ho na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- Pred začiatkom práce skontrolujte, či všetky bezpečnostné prvky fungujú správne a efektívne
- Pred použitím skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo blokované žiadne časti a či sú všetky diely zabezpečené a zmontované podľa určenia. Zvážte aj ďalšie podmienky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na správne fungovanie zariadenia.
- Pokiaľ nie je v pokynoch uvedené inak, všetky poškodené časti sa musia opraviť alebo vymeniť.

Hydraulické zariadenia

- Nízky prietok kvapaliny z čerpadla a iného hydraulického zariadenia je normálny a dejde o poruchu. Ak je množstvo hydraulickej kvapaliny príliš nízke, mali by ste ju pravidelne doplňovať.
- Pred odpojením potrubia alebo hadice na stlačený vzduch vypnite prívod stlačeného vzduchu. Počkajte, kým sa tlak nestabilizuje.
- Pred začatím práce skontrolujte tesnosť všetkých pripojení a vedení. Po zistení netesnosti okamžite vykonajte opravu.
- Hydraulický valec nesmie byť vystavený väčšiemu namáhaniu / zaťaženiu ako je maximálna povolená hodnota. Piestna tyč by nemala byť vytiahnutá nadmernou silou. Môže to spôsobiť úplné vysunutie piestu.
- Po odpojení rýchloupínacích pripojení je potrebné do otvorených vstupných otvorov umiestniť ochranné zátky, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do systému.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu združov ohňa a tepla aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Hydraulická kvapalina vylia na zem predstavuje riziko pošmyknutia a zranenia. Ak zistíte výtekajúcu hydraulickú kvapalinu musí sa okamžite vyčistiť. Na čistenie používajte vhodnú vlnu alebo iné sušidlo. Podľa zásad zákona o odpadovom hospodárstve musia byť savé látky alebo vlna riadne skladované v uzavretej kovovej nádobe a dodávané do autorizovaného zberného strediska.

- Rôzne hydraulické kvapaliny (napr. od rôznych výrobcov) sa nemôžu miešať.
- Dodržiavajte intervale výmeny hydraulickej kvapaliny.
- Skontrolujte, či je použitá hydraulická kvapalina čistá. Kontaminácia tekutiny výrazne skracuje jej trvanlivosť a môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie stroja.
- Používajte ochranné kryty a zátky, aby ste zabránili vniknutiu nečistôt do zariadenia.

Ohýbanie

- Zariadenie bezpečne pripojte na rovnú a stabilnú podlahu alebo pracovný stôl s dostatočnou stabilitou, aby počas ohýbania mohlo dôjsť k prenosu tlaku.
- Počas práce môže byť ohnutý materiál neúmyselne odpružený alebo zlomený.
- Pri preťažení sa môže ktorakolvek časť rozbiť a vytieciť olej.
- Ohýbačka sa môže posunúť aj vtedy, keď sa energia uvoľní rýchlo.
- Páku hydraulického čerpadla žiadnym spôsobom nerozširujte pomocou prostredných dielov.
- Pred ohýbaním označte miesto ohýbania a zaistenie materiálu pomocou samosvorných klieští.
- Nepoužívajte zariadenie na potrubia, ktorého technické parametre nezodpovedajú parametrom zariadenia. Nepoužívajte zariadenie na kalené alebo vystužené materiály alebo liatinu
- Zariadenie je určené iba na ohýbanie rúrok bez zvárania a kruhového prierezu.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte mechanizmu prevodovky aby sa predišlo možnému zraneniu.
- Nedávajte ruky do oblasti ohýbania.
- Pri prácach na oceľových rúrkach, nosť rukavice, aby nedošlo k poraneniam.

Silové vybavenie

- Pred údržbou hydraulických zariadení znížte tlak v hydraulickom okruhu na atmosférický tlak.
- Ak zariadenie obsahuje tlačné pružiny, zaistite ich postupné a bezpečné uvoľnenie pomocou vhodného zariadenia.

Montáž

Pred likvidáciou obalu skontrolujte, či vo vnútri nie sú žiadne časti. odstráňte ich a nainštalujte na správne miesto. Pomocou zoznamu častí skontrolujte príslušné časti na výkrese zostavy.

Nastavenie ohýbačky

- Najvhodnejšie miesto na umiestnenie ohýbačky je pri stene na rovnom povrchu.
- Nerelevantné miesto je umiestnené vedľa inej steny alebo v rohu miestnosti.
- Vyberte si správne miesto, berte do úvahy aj dĺžku spracovaných rúr.

Pracovné nastavenie

- Ohýbačka je určená na ohýbanie rúrok vo zvislej polohe.
- Môže sa používať aj v naklonenej polohe, ale potom by ste mali zohľadniť možnosť vzduchu v hydraulickej hadici, čo následne vedie k zníženiu účinnosti, ktorá závisí od uhla ohýbacieho stroja.

Obsluha

Pri práci používajte ochranné okuliare, pracovné rukavice, prilbu, pracovnú obuv.

Vhodné rúry na ohýbanie

- Oceľové rúry bez spojov a zvárania, ktoré majú kruhový prierez.
- Ohyb by sa mal testovať na iných materiáloch.

Nepoužívajte na:

- Oceľové rúry so zvarmi.
- Oceľové rúry, ktoré nemajú kruhový prierez.
- Liatinové rúry.

Výber ohýbacieho adaptéra

- Vyberte adaptér vhodný pre priemer rúrky, požadovaný priemer, hrúbku steny a typ materiálu. Polomer ohybu ovplyvňuje aj výber adaptéra.

Výber dĺžky rúr pre ohyb

- Potrubie musí mať primeranú dĺžku, berúc do úvahy určitý prívod, aby jeho konce počas ohýbania nekízali z kolies vodiaceho mechanizmu.
- Nezabudnite zahrnúť pažbu pre dĺžku rúrky, ktorá má byť ohnutá, a pre ďalšie aplikácie.

Montáž kladiek vodiaceho mechanizmu

- Vodiaca lišta musí byť vždy namontovaná symetricky v tele ohýbačky s prispôsobením vybranému adaptéru.
- Čap musí úplne prechádzať cez obidva otvory telesa ohýbačky a musí byť zaistený bezpečnostným kolíkom na druhej strane, ktorý zabraňuje vypadnutiu počas procesu ohýbania.

Práca s nezaisteným kolíkom je zakázaná.

Pri ohýbaní rúrok nepoužívajte iba kolíky, ale vždy použite kladky vodiaceho mechanizmu.

Postup ohýbania rúr

- Na hydraulický piest pripojte adaptér na ohýbanie.
- Rúru vložte do adaptéra.
- Vložte vodiace lišty podľa vyššie uvedeného postupu do príslušných otvorov v tele ohýbačky.
- Zaistite kolíky vodiacich lišt pomocou poistných kolíkov.
- Polohu rúry zaistite pomocou obidvoch jej koncov pomocou samosvorných svoriek, aby nevyčnievali počas procesu ohýbania, čo by mohlo mať za následok zranenie v dôsledku vrhnutia obrobku.

POZNÁMKA

Pred začatím každej ohybovej operácie by sa mal výsledok ohybovej operácie otestovať na materiáli rovnakej špecifikácie a s podstatne vyšším opotrebením. V prípade sériového ohýbania môžete označiť miesto ohýbania a tým zrýchliť pracovné tempo a znížiť množstvo odpadu. Pri ohýbaní v dôsledku tlaku sa môžu línie ohybu posunúť. Skontrolujte, či sa používa adaptér so správnym priemerom, čo je optimálna voľba pre požadovaný uhol a polomer.

- Uzavorte ventil na spodnej časti tela valca pomocou dodávanej páky.
- Páku hydraulického čerpadla posúvajte hore a dole, pričom rúru držte v požadovanej ohýbacej polohe.
- Po uvoľnení materiálu z upínacieho systému si uvedomte fenomén tvarovej pamäte.

Na elimináciu tohto javu môžete potrubie ohnúť viac, ako je potrebné. Malo by sa to však otestovať, pretože tento účinok sa líši v závislosti od materiálu a veľkosti ohybu. Iným spôsobom prevencie je ponechať potrubie v ohýbačke na chvíľu po ohýbaní.

Údržba

- Udržujte stroj v čistote. Znečistenie náradia sa môže dostať do vnútorných mechanizmov stroja a spôsobiť poškodenie náradia alebo samotného stroja.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte žieravé čistiace roztoky ani riedidlá.
- Plastové časti by sa mali čistiť mäkkou handričkou navlhčenou vodou a opláchnuť.
- Vyčistite a namažte kovové povrhy handrou navlhčenou v parafínovom oleji.
- Ak stroj nepoužívate, chráňte ho mazaním vhodným mazivom a uložte ho do sucha, aby ste zabránili korózii.

Hydraulické zariadenia

Ak sa ohýbačka nepoužíva, mal by sa prečerpávací systém skladovať s uvoľneným ventilom, aby sa zabránilo opotrebeniu pružiny. Opotrebovaná pružina je príčinou problémov s vratným pohybom piestu do počiatočnej polohy.

Doplnenie hydraulickej kvapaliny

- Pred kontrolou alebo výmenou hydraulickej kvapaliny vždy dôkladne utrite oblasť okolo prívodu handrou na strane valca a vždy ju uzavrite gumovou zátkou.
- Takto zabránite vniknutiu nečistôt do stroja, jeho poškodeniu alebo predčasnému opotrebeniu.
- Po umiestnení do zvislej polohy skontrolujte hladinu kvapaliny
- Otvorte ventil a uvoľnite ho.
- Odstráňte gumovú zátku zo strany pracovného valca.
- Hladina kvapaliny by mala byť v jednej rovine so spodnou časťou otvoru.
- Ak je to potrebné, doplňte hydraulickú kvapalinu na hladinu dolného okraja otvoru.
- V továrni bolo čerpadlo naplnené vysoko kvalitnou hydraulickou kvapalinou. Po dlhom používaní by sa hydraulická kvapalina mala vymeniť, aby sa zabezpečila dlhá životnosť stroja a odstránenie materiálu v dôsledku abrazívneho opotrebenia.

Výmena kvapaliny

- Pred výmenou hydraulickej kvapaliny vždy dôkladne utrite oblasť okolo vstupného otvoru handry umiestnenej na boku valca a vždy ju uzavrite gumovou zátkou. Takto zabránite vniknutiu nečistôt do stroja. poškodenie alebo predčasné opotrebenie
- Otvorte ventil a piest uvoľnite čo najnižšie.
- Odstráňte gumovú zátku zo strany pracovného valca.
- Valec položte na bok a vylejte použitú tekutinu. Nedovoľte, aby sa tekutina vyliala okolo zariadenia.
- Ohýbačku umiestnite späť do zvislej polohy a tekutinu nalejte do spodného okraja plniaceho otvoru.
- Zatvorte ventil a zdvihnite piest.
- Uvoľnite piest do spodnej polohy a skontrolujte hladinu kvapaliny; ak je to potrebné, doplňte množstvo tekutiny jedenkrát po spodný okraj otvoru.
- Otvor uzavrite gumovou zátkou.

POZNÁMKA


Rozliate škvarky utrite handrou. Kvapalina a handry znečistené tekutinou by mali byť spracované ako nebezpečný odpad a zlikvidované v súlade s platnými predpismi.


Mazanie

Pracovné povrhy by sa mali namazávať správnym mazivom.

Pružiny by sa mali chrániť pred koróziou pomocou vhodného roztoku.

Opis





- 1. Rám
- 2. Valec
- 3. Skrutka
- 4. Kolík
- 5. Vodiaci kolík
- 6. Závlačka
- 7. Ohybová matrica 1/2"
- 8. Ohybová matrica 3/4"
- 9. Ohybová matrica 1"
- 10. Ohybová matrica 1 1/4"
- 11. Ohybová matrica 1 1/2"
- 12. Ohybová matrica 2"
- 15. Rukoväť
- 16. Podklad pružiny
- 17. Pružina
- 18. Skrutka
- 19. Motýľová matica

Technické údaje

Sila ohýbania: 12 t

Tlakové formy na rúry: 1/2"; 3/4"; 1"; 1.1/4"; 1.1/2"; 2"

Rozmery výrobku Š x D x V: 16 x 61 x 54 cm

Výška zdvihu: 26 cm

Hmotnosť: 37 kg