

Ručný navijak 450kg



Pro-Tech shop

Návod na použitie
Preklad originálneho návodu



UPOZORNENIE!!!

Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov, umiestnené v návode fotografie a obrázky sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

Vážení zákazníci!

Ďakujeme za nákup nášho výrobku, prajeme Vám úspešné a pohodlné používanie.

Ste vlastníkom lanového navijaka, ktorý je charakteristický maximálnou bezpečnosťou a jednoduchou obsluhou, je nezávadný s vysokým výkonom a rýchlou inštaláciou určenou na jednoduché použitie.

Aj keď je jednoduchý v obsluhu, musia byť spĺňané parametre, ktoré sú v tejto príručke popísané a musia spĺňať normy a predpisy na území, kde je zariadenie používané.

Technické údaje

Model:	Navijak 450 kg	Navijak 850 kg	Navijak 1136 kg
	M80730	M80732	M80734
Max. Uťahovanie	1000 LBS	1800LBS	2500LBS
Hrúbka lana:	4,5 mm	4,8 mm	5,5 mm
Dĺžka lana:	10m	10m	10m

Použitie

Lanový navijak je určený na prepravné, alebo montážne práce, kedy je potrebná statická sila. Nie je možné zariadenie použiť ako zariadenie na prepravu ľudí, alebo zvierat.

Návod na použitie

- Západku navijaka je možné nastaviť v troch pozíciách
 - horná poloha – používajte pri navíjaní
 - stredná poloha – počas samostatného odvíjania a navíjania lana
 - dolná poloha – počas odvíjania lana so záťažou
- Pred začatím práce je potrebné lanový navijak pripevniť, priskrutkovať k pevnému, stabilnému a tvrdému povrchu. K jednoduchej a rýchlej montáži patrí rozvinúť lano až do chvíle, keď budú viditeľné otvory na skrutky. Pripevnenie lanového navijaka musí byť stabilné počas práce a vydržať záťaž, ktorá vznikne pri ťahaní predmetu.
- Za účelom ťahania nejakého predmetu, alebo navinutie lana, je potrebné točiť kľukou lanového navijaka v smere hodinových ručičiek. Pri odvíjaní lana – točiť proti smeru hodinových ručičiek.

Údržba, ochrana

Lanový navijak udržiavajte v čistote od možných mazív. Pohyblivé časti je možné premazať.

Zásady bezpečnosti

Nedodržaním nižšie uvedených výstrah a zásad, ignorovanie technických odporúčaní – dovoľujete výrobcovi, aby neuznal záruku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté počas práce so zariadením.

- Užívateľ nesmie prekračovať maximálne parametre, ku ktorým bolo zariadenie vyrobené. Pozrite sa do tabuľky – technické dáta, kde sú parametre lanového navijaka uvedené.
- Lanový navijak neslúži na ťahanie ľudí, ani zvierat.
- Nie je vhodné používať jeden náklad, ktorý by ťahali dva a viac lanových navijakov.
- Je dôležité kontrolovať stav lana. V prípade potvrdenia prasknutých, alebo odstávajúcich vlákien na lane, už nepracujte, zabraňuje to v bezpečnej práci.
- Počas práce nesmie prísť lano do kontaktu s ostrými hrotmi, hranami.
- Nepoužívajte lanový navijak, keď je lano zapletené.
- Je potrebné, aby bol ťahaný náklad kontrolovaný. Je nutné kontrolovať, aby pri ťahaní nákladu nestáli v ceste ťahaníu ľudí, alebo zvieratá.
- Pamätajte na ošetrovanie a kontrolu zariadenia. Udržujte zariadenie čisté, pre jeho ďalšie bezpečné použitie. Úchyty udržiavajte suché, čisté a neznečistené olejom.
- Nedovoľuje sa počas práce pokladať ruky, alebo predmety na zariadenie lanového navijaka.
- Na prácu používajte ochranné rukavice.

VÝMENA LANA

Staré lano odmotajte z bubna, potom demontujte lanovú spojku a odstráňte staré lano. Koniec nového lana musia byť prevlečené cez otvor v prednej časti bubna a k lanu znovu pripevníte lanovú spojku. Prvú drážku na bubne ponechajte prázdnu a začnite navíjať lano od druhej drážky. Otáčaním kľuky navíjajte lano tak, aby sa navíjalo cez hornú časť bubna.

