Pro-Tech TOOLS

Zdvihák motora a prevodovky 500kg



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Je zodpovednosťou používateľa, aby si prečítal všetky pokyny potrebné na bezpečné používanie a prevádzku a porozumel všetkým rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky zariadenia.

OPIS

Zdvihák je určený na zdvíhacie účely a nemožno ho použiť na iné účely. Pred použitím stanovte hmotnosť bremena, ktoré sa má zdvíhať, nesmie prekročiť maximálne zaťaženie zdviháka. Zdvihák by mal byť podopretý v ťažisku zdvíhaného predmetu a umiestnený na tvrdom, rovnom povrchu. Zaistite zdvihnutý náklad proti posunutiu, napr. zatiahnite ručnú brzdu auta a podoprite kolesá.

OBSLUHA

Zdvíhanie a spúšťanie prevodovky:

1. Zatvorte poistný ventil otáčaním v smere hodinových ručičiek.

2. Umiestnite zdvihák pod vozidlo v mieste ťažiska prevodovky.

3. Pravidelne pumpujte nožnou pákou, aby ste pritlačili sedlo zdviháku k prevodovke auta.

4. Odskrutkujte prevodovku.

5. Pomaly spustite zdvihák s prevodovkou otočením uvoľňovacieho ventilu doľava.

ÚDRŽBA

Nezabudnite tiež naolejovať nožnú páku s kĺbom.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Zdvihák sa smie používať iba na tvrdom, rovnom povrchu. Umiestnenie zdviháku na nespevnenú, krivú zem môže viesť k nehode.

2. Zaistite vozidlo proti samovoľnému pohybu pomocou podstavcov a zatiahnite ručnú brzdu.

3. Zdvihák slúži len na zdvíhanie a spúšťanie prevodovky.

4. Zaťaženie zdviháka by tiež nemalo presiahnuť povolenú úroveň nosnosti, vysoké zaťaženie môže zdvihák poškodiť a ohroziť tak bezpečnosť osôb.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnosť: 500 kg

Minimálna výška: 85 cm

Maximálna výška: 175 cm

Posun so štyrmi kovovými kolesami

Hmotnosť: 60 kg