

Mini priama brúska s príslušenstvom v kufríku



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Upozornenie:

Pri práci s elektrickým náradím vždy dodržujte základné bezpečnostné pravidlá popísané v návode obsluhu. Nedodržanie bezpečnostných pravidiel môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniam a poškodeniu samotného zariadenia.

Základné bezpečnostné pravidlá

1. Pracovisko udržiajte v čistote. Nevyčistené pracovisko môže viesť k nehodám.
2. Venujte pozornosť atmosférickým podmienkam. Nepracujte s brúskou vo vlhkom prostredí. Nedovoľte, aby bola brúska vystavená pôsobeniu dažďa. Zaisťte dobre vetranie pracoviska.
3. Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu s uzemnenými povrchmi ako sú ohrievače, chladničky, rúrky, atď.
4. Držte deti v bezpečnej vzdialenosti od pracoviska brúsky. Neoprávnené osoby by sa nemali približovať k pracovisku alebo sa dotýkať brúsky.
5. Po ukončení práce riadne uskladnite brúsku. Ak sa brúska nepoužíva, skladujte ju na suchom, vhodne zaistenom mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
6. Nepreťažujte zariadenie. Brúska bude pracovať efektívnejšie v súlade s parametrami jej špecifikácie.
7. Používajte brúsku v súlade s jej určením. Mini brúska by sa nemala používať na prácu určenú pre väčšie a výkonnejšie zariadenia. Brúsku používajte iba a výhradne na účely, na ktoré bola navrhnutá (brúsenie, leštenie, gravírovanie, frézovanie, šperkárske práce, modelovanie, hobby).
8. Oblečte si vhodný pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky, pretože sa môžu dostať medzi pohyblivé prvky zariadenia. Pri práci vonku odporúčame nosiť rukavice a topánky zakrývajúci chodidlá s protišmykovou podrážkou. Dlhé vlasy by mali byť zopnuté.
9. Používajte okuliare chrániace oči. Odporúčame tiež používať masku, ktorá chráni tvár a oči pred pôsobením prachu, ktorý sa vytvára počas práce.
10. Nepreťažujte napájací kábel. Zariadenie nedvíhajte ani neprenášajte za napájací kábel. Chráňte ho pred ostrými hranami a pôsobením tepla.
11. Zaisťte obrobok. Pre zaistenie predmetu, s ktorým pracujete, použite zverák alebo svorky. Je to bezpečnejšie a umožňuje vám mať dve voľné ruky pre ovládanie brúsky.
12. Počas práce udržiajte rovnováhu a správne držanie tela.

13. Starajte sa o zariadenie. Zariadenie udržiavajte v čistote pre efektívnu a dlhotrvajúcu prácu. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa mazania a výmeny príslušenstva. Skontrolujte, či je rukoväť čistá a suchá.
14. Odpojte zariadenie od zdroja napájania. Keď odchádzate od zariadenia, na chvíľku prerušíte prácu, vymieňate príslušenstvo alebo vykonávate údržbové činnosti, vždy vypnite brúsku a odpojte ju od zdroja napájania.
15. Vyberte kľúče. Pred použitím brúsky vždy skontrolujte, či na nej nezostali žiadne nastavovacie kľúče.
16. Vyhýbajte sa náhodnému zapnutiu zariadenia. Neprenášajte brúsku s prstom na tlačidlo. Náhodné zapnutie zariadenia môže spôsobiť zranenie obsluhujúce osoby alebo neoprávnenej osoby.
17. Pri práci so zariadením vonku vždy používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie.
18. Buďte pozorní. Vždy sledujte to, čo robíte. Nepracujte so zariadením, ak ste unavený, chorý, pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
19. Skontrolujte, či nie sú poškodené časti brúsky. Uistite sa pred každým použitím, že všetky časti brúsky fungujú správne.
20. Nikdy nepracujte s brúskou v blízkosti horľavých kvapalín, plynov atď. Počas práce môžu vznikáť iskry.

Zahajanie práce

1. Nikdy nezačínajte prácu, ak je brúska v kontakte s predmetom, s ktorým budete pracovať.
2. Pevne držte brúsku, zapnite tlačidlo a priblížte sa k obrobku. Zariadenie bude pracovať nepretržite, pokiaľ nebude stlačené tlačidlo OFF.
3. Brúska bola vybavená možnosťou nastavenia otáčok. Prepínač sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Otočte ho, ak chcete zvýšiť alebo znížiť otáčky. Používajte nízku rýchlosť pre leštenie a podobné práce, väčšiu pre vŕtanie, rezanie a pod.

Pokyny týkajúce sa práce s brúskou

1. Pred výmenou príslušenstva odpojte zariadenie od prúdu.
2. Ak motor prestane fungovať, okamžite odpojte zariadenie od prúdu.
3. Pravidelne kontrolujte, či upínacie úchyt zariadenia funguje dobre, najmä pri dlhej práci s jedným príslušenstvom.

4. Po ukončení práce vždy odpojte zariadenie od prúdu.
5. Nepokúšajte sa sami opraviť zariadenie, ak nie ste odborník.
6. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak je pripojené k prúdu.
7. Nepoužívajte ani neskladujte brúsku v mokrom a vlhkom prostredí.
8. Po dlhodobej práci sa brúska zahreje, je treba ju potom vypnúť a nechať vychladnúť.
9. Trň je potrebné pravidelne mazať, aby bola zaistená efektívna práca brúsky.
10. Počas leštenie, brúsenie, čistenie apod. nevyvíjajte tlak na zariadenie. Týmto spôsobom môžete nenávratne poškodiť trň.
11. Pracujte pozorne a citlivo, aby nedošlo k poškodeniu výkonnosti zariadení.
12. Pri vrtaní do kovu si vždy označte bod, v ktorom začnete vrtáť.
13. Uistite sa, že máte správnu vzdialenosť medzi úchytom na príslušenstvo a rukoväť.

Výmena príslušenstva

Pred výmenou príslušenstva vždy zariadenie najskôr vypnite a odpojte od prúdu. Držte blokovacie tlačidlo na prednej strane brúsky a otočte úchyt na príslušenstvo proti smeru hodinových ručičiek. Vložte nátrubok, ktorý zodpovedá rozmerom príslušenstvo, ktoré budete používať. Vložte skrutku nad nátrubok a vložte úchyt pre príslušenstvo do držiaka nátrubku. Potom zaskrutkujte skrutku. Pre tento účel nepoužívajte kliešte ani kombinačky.

Používanie mäkkého predlžovacieho nástavca

Odstráňte skrutku otočením proti smeru hodinových ručičiek. Čiastočne odskrutkujte poistnú skrutku z trňa. Nainštalujte mäkký predlžovací nastavec na trň tak, že ho zatlačíte až na doraz. Blokovacie tlačidlo trňa držte stlačené a dotiahnite poistnú skrutku v smere hodinových ručičiek. Utiahnite ho pomocou nastaviteľného francúzskeho kľúča. Priskrutkujte koncovku predlžovacieho nastavca k zariadenia v smere hodinových ručičiek.

Výmena príslušenstva na mäkkom predlžovacom nástavci

Ak chcete vymeniť príslušenstvo na mäkkom predlžovacom nastavci, postupujte podľa pravidiel pre výmenu príslušenstva, ktoré sú popísané vyššie. Ak chcete zablokovať trň, otočte ho, kým otvory trňa nebudú zarovnané s otvormi na úchyte predlžovacieho nastavca. Vložte 1/8 "vrták do otvorov, čím zablokujete trň.