Lepiaca pištoľ 11,2mm 80W



Návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie: 230 V ~ 50 Hz,

Príkon 25 W (v pokoji)

80 W (pri zahrievaní)

Pracovná teplota 240 x 280 ° C

Čas zahrievania cca 6 min

Priemer lepiacej tyčinky: 11,2 mm

CHARAKTERISTIKA NÁSTROJA

Lepiace pištole uľahčujú a zefektívňujú lepenie ako pri použití tradičných metód. Lepiace pištole sa používajú na kladenie káblov, opravy nábytku, kladenie obkladov a dlaždíc. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka zariadenia závisí od správneho použitia, a preto: pred začatím práce so zariadením si prečítajte celý návod a uschovajte ho. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov a pokynov v tejto príručke.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky pokyny uvedené nižšie. Ich nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu osôb. Termín „elektrické náradie“ použitý v pokynoch sa vzťahuje na všetky elektricky poháňané nástroje, káblové aj bezdrôtové.

ĎALŠIE POKYNY

Miesto výkonu práce

Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený a čistý. Neporiadok a tmavé oblasti môžu byť príčinou nehôd. S elektrickým náradím nepracujte v prostredí so zvýšeným rizikom výbuchu, ktoré obsahuje horľavé kvapaliny, plyny alebo výpary. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu pri kontakte s horľavými plynmi alebo parami spôsobiť požiar. Deti a okolostojacich držte ďalej od miesta práce. Strata koncentrácie môže spôsobiť stratu kontroly nad nástrojom.

Elektrická bezpečnosť

Elektrická zástrčka musí pasovať do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Na prispôsobenie zástrčky zásuvke nepoužívajte žiadne adaptéry. Nemodifikovaná zástrčka, ktorá zodpovedá zásuvke, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory a chladničky. Uzemnenie tela zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Elektrické náradie nevystavujte kontaktu so zrážkami alebo vlhkosťou. Voda a vlhkosť, ktoré sa dostanú do elektrického náradia, zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájací kábel nepreťažujte. Sieťový kábel nepoužívajte na prenášanie, pripojenie alebo odpojenie zástrčky zo zásuvky. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s teplom, olejmi, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodenie napájacieho kábla zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri práci mimo uzavretých priestorov používajte predlžovacie káble určené na použitie mimo uzavretých priestorov. Použitie vhodného predlžovacieho kábla znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

Pracujte v dobrom fyzickom a duševnom stave. Venujte pozornosť tomu, čo robíte. Nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Aj chvíľa nepozornosti pri práci môže viesť k vážnym zraneniam. Používajte prostriedky osobnej ochrany. Vždy noste ochranné okuliare. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú protiprachové masky, bezpečnostné topánky, prilby a chrániče sluchu, znižuje riziko vážneho zranenia. Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred zapojením náradia do elektrickej siete sa uistite, že je elektrický vypínač v polohe „vypnuté“. Ak budete náradie držať prstom na vypínači alebo pripojíte elektrické náradie, keď je vypínač v polohe „zapnuté“, môže to spôsobiť vážne zranenie. Odstráňte všetky kľúče a iné nástroje, ktoré boli použité na jeho nastavenie. Kľúč, ktorý neodstránite, môže viesť k vážnemu zraneniu. Udržujte rovnováhu. Vždy udržiavajte správny postoj. Noste ochranný odev. Nenoste voľný odev a šperky. Udržujte vlasy, odev a pracovné rukavice mimo dosahu pohyblivých častí elektrického náradia. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé časti. Používajte odsávače prachu alebo nádoby na prach, ak sú súčasťou. Nezabudnite ich správne pripojiť. Použitie odsávania prachu znižuje riziko vážneho zranenia.

Použitie elektrického náradia

Elektrické náradie nepreťažujte. Na prácu použite správny nástroj. Správny výber nástroja pre prácu zaistí efektívnejšiu a bezpečnejšiu prácu. Elektrické náradie nepoužívajte, ak jeho vypínač nefunguje. Nástroj, ktorý nie je možné ovládať pomocou sieťového vypínača, je nebezpečný a musí sa poslať na opravu. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zabránite tak náhodnému zapnutiu elektrického náradia. Náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby s náradím pracovali netrénované osoby. Elektrické náradie môže byť v rukách nekvalifikovaného personálu nebezpečné. Zaistite správnu údržbu náradia. Skontrolujte funkčnosť pohyblivých častí. Skontrolujte, či nie je niektorá časť náradia poškodená. Ak sa vyskytnú poruchy, musia sa pred použitím elektrického náradia odstrániť. Mnohé nehody sú spôsobené nesprávne udržiavanými nástrojmi. Rezacie nástroje udržiavajte čisté a ostré. Správne udržiavané rezné nástroje sa počas práce ľahšie ovládajú. Používajte elektrické náradie a príslušenstvo v súlade s vyššie uvedenými pokynmi. Náradie používajte podľa určenia s ohľadom na typ a pracovné podmienky. Používanie náradia na inú prácu, ako je určená, môže zvýšiť riziko vzniku nebezpečných situácií.

Oprava

Náradie opravujte iba v autorizovaných prevádzkach, ktoré používajú iba originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí správna bezpečnosť elektrického náradia.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie nesmú používať deti alebo osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou zdatnosťou. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Používajte iba tyčinku s priemerom odporúčaným v tabuľke. Pištoľ by mala stáť na stojane počas prestávok a po ukončení práce. Počas prevádzky nedávajte pištoľ na bok, ani ju nezakrývajte, pretože to môže spôsobiť poškodenie a stratu záruky. Ak lepenie trvá dlhšie ako 30 minút, počkajte chvíľu, kým sa studená tyčinka môže zahriať. Za žiadnych okolností nesmie byť tyčinka vtlačená, nadmerný tlak môže blokovať lepiacu tyčinku v pištoli. Ak je tyčinka uviaznutá v pištoli, zohrejte ju 10 minút a potom ju vyberte. Ak je tyčinka hlboko v pištoli, potom zahrievajte novú tyčinku na tryske pištole, nasaďte roztavený koniec na lepidlo blokujúce pištoľ a po chvíli pomaly otáčajte, aby ste odstránili celok. Čap sa za žiadnych okolností nesmie čistiť ostrými nástrojmi.

PREVÁDZKA A POUŽITIE

Pištoľ položte na základňu, pod trysku umiestnite kúsok kartónu. Zapnite napájanie a počkajte, kým sa ohrievacie teleso nezahreje. Vložte lepiacu tyčinku, až kým lepidlo nevyteká cez dýzu, naneste lepidlo na jeden z lepených povrchov. Lepené povrchy musia byť čisté, suché a odmastené. Stlačte lepené plochy a počkajte asi 1-2 minúty. Spojenie je pripravené. Na veľké povrchy sa odporúča „bodové“ lepenie. Penové výrobky (napríklad penový polystyrén) môžu byť zlepené za predpokladu, že majú ochrannú podšívku. Lepidlo neaplikujte priamo na penové výrobky! Pri lepení textilných alebo podobných materiálov by sa lepidlo malo nanášať podľa vzoru „es“.

ÚDRŽBA A KONTROLA

UPOZORNENIE! Pred nastavovaním, údržbou alebo údržbou odpojte náradie zo zásuvky. Po dokončení práce skontrolujte technický stav elektrického náradia preskúmaním tela a rukoväte, elektrického kábla so zátkou a odľahčením napätia, činnosti elektrického spínača, priechodnosti vetracích štrbín, iskriacich kefiek, hluku ložísk a ozubených kolies, nábehu a rovnomernosti práce. Počas záručnej doby nemôže užívateľ inštalovať elektrické náradie ani vymeniť akékoľvek podzostavy alebo komponenty, pretože by tým stratila platnosť záruka. Akékoľvek nezrovnalosti zistené počas inšpekcie alebo počas prevádzky sú signálom na vykonanie opravy v servisnom stredisku. Po dokončení práce by sa malo puzdro, vetracie štrbiny, vypínače, prídavná rukoväť a kryty vyčistiť napr. prúdom vzduchu (tlak nepresahujúci 0,3 MPa), štetcom alebo suchou handrou bez použitia chemikálií a čistiacich kvapalín. Náradie a rukoväte čistite suchou čistou handričkou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol označujúci selektívny zber použitých elektrických a elektronických zariadení. Použité elektrické spotrebiče sú recyklovateľné materiály - nesmú sa likvidovať s domovým odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Žiadame o aktívnu pomoc pri ekonomickom riadení prírodných zdrojov a ochrane prírodného prostredia prenosom použitého zariadenia do úložiska použitých elektrických zariadení. Aby sa znížilo množstvo odstráneného odpadu, je potrebné ho opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť v inej forme.