Pro-Tech TOOLS

Vzduchové delo na pneumatiky



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Dúfame, že práca s týmto nástrojom bude príjemná a efektívna.

Po prečítaní tejto užívateľskej príručky ju uložte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli v prípade potreby znova použiť.

Nedodržanie nasledujúcich pravidiel bezpečnosti a používania zariadenia alebo mechanické zmeny v jeho konštrukcii oslobodzuje výrobcu od zodpovednosti za škody spôsobené jeho úpravou a použitím a ruší záručné práva.

BEZPEČNOSŤ

- Pred začatím práce skontrolujte technický stav zariadenia. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti alebo poškodenia, prestaňte pracovať so zariadením a uistite sa, že pred opätovným použitím bude opravené kvalifikovanou osobou.

- Zariadenie plňte iba čistým suchým vzduchom.

- Zásobník vzduchu je vybavená tlakovým regulačným ventilom, ktorý sa otvorí, keď tlak dosiahne hranicu 10-12 bar, odporúčanú výrobcom.

- Akékoľvek mechanické úpravy zariadenia môžu byť priamou príčinou nehody.

- Nikdy neprekračujte rozsah bezpečného pracovného tlaku.

- Naplňte jednotku zariadenia pri izbovej teplote.

- Prístroj používajte iba na účely, na ktoré je určený.

- Nikdy nemierte prístrojom na iné osoby.

- Vždy pracujte so správnou ochranou sluchu, pretože zariadenie produkuje šum presahujúci 100dB.

- Pri práci so zariadením nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky na pneumatiky.

- Vždy používajte ochranné okuliare.

Zariadenie

Vzduchové delo je zariadenie používané na impulzne nafúknutie bezdušových pneumatík v procese montáže pneumatík na disk. Je obzvlášť užitočný pri montáži tvrdých pneumatík, low-profile a Runflat.

,,Výstrel“ z dela do pneumatiky spôsobí utesnenie pneumatiky na disku, takže môžete pneumatiku normálne nafúknuť na predpísaný tlak. Delo môže byť použité pre osobné, dodávkové a nákladné vozidlá.

Použitie

Práca so zariadením prebieha v dvoch etapách - naplnenie nádrže stlačeným vzduchom a ,,vypálenie“ do pneumatiky.

1.

- Zatvorte hlavný ventil.

- Zapnite kompresor.

- Umiestnite rýchlospojku na koniec prívodnej hadice na špičku dela tak, aby zapadla do špičky hrotu.

- Otvorte uzatvárací ventil a sledujte manometer.

- Keď tlak vzduchu v nádrži prestane stúpať, alebo keď sa otvorí bezpečnostný ventil, zatvorte uzatvárací ventil a odstráňte rýchlospojku, ak je potrebné, presuňte delo na vzdialené miesto.

2.

- Umiestnite pneumatiku na disk.

- Háčik na hlave položte na okraj disku, ktorý smeruje výtok valca do medzery medzi diskom a pneumatikou.

- Delo zatlačte na disk tak, aby ,,strela“ vzduchu nezmenila smer.

- Otvorte hlavný ventil rýchlym machom.

Skladovanie a údržba

Delo môžete uložiť, zavesiť na stenu pomocou háčika. Nechajte ventil otvorený tak, aby vlhkosť mohla opustiť delo. Údržbu nevykonávajte, keď je prístroj plný alebo sa používa.

Technické údaje:

Model	**HM2902**	**HM2903**
Uzáver	Guľový	Guľový
Objem vzduchu	20 l	40 l
Pracovný tlak	6 bar.	6 bar.
Maximálny tlak	8 bar.	8 bar.
Manometer	0 – 16 bar, 0 – 230 psi	0 – 16 bar, 0 – 230 psi
Hmotnosť	12 kg	14,5 kg