Pro-Tech TOOLS

Prietokomer, počítadlo pretečeného paliva a oleja



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Odporúča sa nainštalovať filter pred merač, aby sa z kvapaliny odstránili všetky kovové častice. Ak sa obežné koleso voľne neotáča, naneste na obežné koleso, hriadeľ a ložisko penetračné mazivo. Z obežného kolesa odstráňte všetky nečistoty, alebo usadeniny mäkkou kefkou. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili obežné koleso, alebo podperu turbíny.

Pre zabezpečenie presného merania sa pred použitím uistite, že v systéme nie je vzduch a že sú splnené požiadavky na minimálny prietok.

Na spodnej strane merača sa nachádza skrutka, pod ktorou sa nachádza kalibračná skrutka merača. Otáčaním kalibračnej skrutky sa zvyšuje, alebo znižuje (v závislosti od smeru) údaj prietokomeru.



1. Kryt nastavovacej skrutky

Technické údaje

Model: BL-B07
Max. tlak: 3 bar
Rozsah prietoku:20-120 l/min
Presnosť: ±1 %
Médium: Nafta, Olej, Benzín
Max. teplota média: 40°C
Pripojenie: 1"