# Čerpadlo na naftu a olej 230V 180W



## Návod na použitie

**Preklad originálneho návodu**






**Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa**

**UPOZORNENIE !!!**

**Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov, fotografie a obrázky umiestnené v návode sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru.**

**Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- napájanie: 230 V / 50 Hz
- výkon: 180 W
- kapacita: až 50 l/min
- priemer odtoku: 3/4" BSP (26 mm)
- maximálna čerpacia výška: až 10 m
- hermetický vypínač
- hmotnosť: 3.73 kg

**Upozornenie:**

**Je potrebné sa starostlivo zoznámiť s nasledujúcim návodom na obsluhu a prečítať a pochopiť všetky pravidlá bezpečného používania. Nedodržanie odporúčania môže viesť k poškodeniu zariadenia, alebo k poraneniu. Ponechajte si tento návod po prečítaní a uložte ho na ľahko prístupnom mieste, aby ste ho mohli využiť vždy pri práci so zariadením.**

**VÝZNAM SYMBOLOV**



Prečítajte si pozorne návod na obsluhu. Užívateľ je povinný dodržiavať návod na obsluhu a inštruovať všetkých užívateľov nástroja o pravidlách jeho prevádzkovania v súlade s týmto návodom na obsluhu.



Nebezpečenstvo požiaru. Počas čerpania horľavých kvapalín hrozí nebezpečenstvo požiaru. Na pracovisku nesmie byť žiadny zdroj vznietenia, nefajčite cigarety.



Používajte pracovné rukavice. Čerpadlo je určené na čerpanie motorového oleja, vykurovacieho oleja, nafty. Jeho malé rozmery a hmotnosť uľahčujú prepravu. Zariadenie môže byť používané s počítadlom prietoku kvapaliny a s plniacou pištoľou.

**BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE**

- Udržujte pracovisko v poriadku. Neupratané pracovisko môže byť príčinou nehody.

- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie. Ak je prasknuté, ohnuté, alebo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, nezačínajte prácu. Všetky chyby by mali byť bezodkladne odstránené.

- Pracovisko by malo byť dobre osvetlené a vetrané.

- Nedovoľte, aby deti a neoprávnené osoby boli na pracovisku. Nedovoľte im, aby zariadenie používali, alebo prenášali.

- Pred pripojením k sieti sa uistite, že jej parametre zodpovedajú požiadavkám zariadenia. Zásuvka musí byť vybavená uzemňovacím kolíkom.

- Nikdy nepracujte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, liekov, alebo iných prostriedkov znižujúcich koncentráciu.

- Uistite sa, že na pracovisku nie sú žiadne zdroje vznietenia. Pri práci nefajčite cigarety.

- Čerpadlo nie je vhodné na čerpanie prchavých látok, potravín, liečiv, vody, AdBlue, benzínu, rozpúšťadiel atď.

- Venujte pozornosť pripojeniu hadíc. Nesprávne pripojenie môže viesť k úniku čerpanej látky.

- Pred pripojením čerpadla k napájaciemu zdroju sa uistite, že je spínač nastavený v polohe vypnuté.

- Hadice udržujte v dobrom stave. Strážte, aby neboli zahnuté, skrútené, predreté. Nedovoľte, aby vozidlo nabehlo na hadicu.

- Pri práci používajte pracovné rukavice, nestojte vo vode, nepracujte naboso.

- Čerpanie príliš hustých, alebo znečistených kvapalín môže viesť k poškodeniu čerpadla.

- Nespúšťajte čerpadlo "na sucho". Sacia hadica musí byť ponorená do kvapaliny.

- Nedovoľte, aby došlo k úniku oleja, rozliatiu kvapaliny. Rozliaty olej by mal byť okamžite neutralizovaný.

- Neprekračujte maximálnu výšku sania. Nepoužívajte príliš dlhé hadice.

- Nenechávajte bežiace čerpadlo bez dozoru.

- Nesmerujte tok oleja smerom k ľuďom a zvieratám.

- Nepokúšajte sa presunúť zariadenie tým, že budete ťahať za hadicu, alebo napájací kábel. Neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Prepravujte čerpadlo držaním za rukoväť.

- Po ukončení práce vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.

- Nerozoberajte ani neupravujte zariadenie.

**OBSLUHA**

- Postavte zariadenie na tvrdý a rovný povrch.

- Správne pripojte všetky súčasti a uistite sa, že nebude dochádzať k žiadnym únikom.

- Pripojte zástrčku do zásuvky. Uistite sa, že parametre siete zodpovedajú požiadavkám zariadenia

- Vložte saciu hadicu do nádrže, z ktorej budete čerpať olej, naftu. Uistite sa, že nie je skrútená, alebo ohnutá. Koncovka hadice by mala byť úplne ponorená tak, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.

- Ak je nainštalovaná tankovacia pištoľ, vložte ju do otvoru nádrže. Uistite sa, že spúšť nie je stlačená.

- Zapnite čerpadlo pomocou spínača a stlačením spúšte pištole začnite čerpanie.

- Po celý čas držte pištoľ. Ak chcete ukončiť čerpanie, uvoľnite páku spúšte, vypnite čerpadlo na spínači.

- Po ukončení práce odpojte zariadenie zo siete.

**ÚDRŽBA A ULOŽENIE**

- Pred zahájením údržbových činností vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.

- Zariadenie udržujte v čistote, nepoužívajte na čistenie žiadne agresívne prostriedky.

- Čerpadlo je vybavené filtrom, ktorý sa musí pravidelne čistiť.

- Uložte čerpadlo na mieste chránenom pred pôsobením vlhkosťou a zrážok.

- Miesto uloženia musí byť neprístupné deťom a osobám neoprávneným na použitie čerpadla.

**PREPRAVA A SKLADOVANIE**

**Preprava čerpadla**

Mala by byť vykonávaná vhodnými prostriedkami podľa váhy a rozmerov konkrétneho typu čerpadla a s náležitou opatrnosťou. Čerpadlá by mali byť prepravované a skladované v ležatej polohe. Nikdy neprenášajte ani sa nepokúšajte ťahať za napájací kábel čerpadla.

**Skladovanie**

Čerpadlo v pôvodnom obale môže byť skladované pri okolitej teplote (-15 st. až +60 stupňov), ale s ochranou proti atmosférickým zrážkam. Čerpadlo by malo byť po použití starostlivo vyprázdnené od čerpanej kvapaliny. Ak je to možné, čerpadlo by malo byť skladované v originálnom obale v ležatej polohe. Po viac ako niekoľkých dňoch skladovania sa pred spustením uistite, že rotor čerpadla a motor sa voľne otáčajú.

**Požiadavky v súvislosti s ochranou životného prostredia**

Vykurovací olej a motorová nafta sú látky, ktoré môžu znečisťovať vodu. Z tohto dôvodu je potrebné dodržiavať určité národné normy a predpisy týkajúce sa dodávky a skladovania týchto kvapalín.