Pro-Tech TOOLS

Tankovacia pištoľ s automatickým vypnutím 3/4"



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Táto tankovacia pištoľ je určená pre ručné tankovanie palív (napr. nafta, benzín, vykurovací olej) v spojení s čerpadlom, alebo výdajníkom ako Mini CPN.

Bezpečnostné Upozornenia

- Nebezpečenstvo horľaviny. Nepoužívajte v blízkosti plameňa, iskier alebo iných zdrojov zapálenia.
- Pri manipulácii s palivom používajte ochranné rukavice a okuliare.
- Tankovanie robte v dobrom vetranom priestore – žiadne zdroje iskier.
- Nefajčite pri tankovaní.
- Neprekračujte maximálny pracovný tlak určený výrobcom.

---

2. Technické Údaje

Model: BZL-A07
Max. tlak: 3 bar
Rozsah prietoku:0-60 l/min
Médium: Nafta, Olej, Benzín
Max. teplota média: 40°C
Vstup: 3/4" | Výstup: 15/16"

---

3. Inštalácia & Montáž

1. Skontrolujte, či je vstupná hadica, alebo výstup z čerpadla čistý a bez nečistôt.
2. Pripojte pištoľ k hadici/čerpadlu cez závitové pripojenie.
3. Dotiahnite ručne — nepretáčajte náradím (môže to poškodiť tesnenia).
4. Uistite sa, že je pištoľ bezpečne umiestnená a pripravená na tankovanie.

Na závity môžete použiť tesniacu pásku (napr. PTFE), ak je to vhodné.

---

4. Použitie

1. Vložte pištoľ do otvoru nádrže vozidla, alebo nádoby.
2. Pomaly stlačte spúšť — palivo začne tiecť.
3. Regulujte prietok podľa potreby stláčaním/uvoľňovaním spúšte.
4. Keď dosiahnete požadované množstvo, uvoľnite spúšť.
5. Počkajte, kým z pištole vytiecť zvyšné palivo, potom vyberte pištoľ.

Neodchádzajte od pištole, kým palivo ešte tečie.

---

5. Údržba

- Po každom použití pištoľ utrite.
- Skontrolujte tesnenia/O-krúžky — ak sú poškodené, vymeňte ich.
- Dbajte, aby v palivovej ceste neboli žiadne nečistoty.
- Skladujte na suchom a čistom mieste.

Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá na gumové časti.

---

6. Skladovanie

Pištoľ skladujte mimo priameho slnka, vlhkosti a tepla.
Uchovávajte ju na suchom mieste bez korozívnych látok.