Pro-Tech TOOLS

Čerpadlo na motorový olej 230V 1100W



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

PRVÁ POMOC

Osoby, ktoré prehltli toxické kvapaliny – ak dôjde k prehltnutiu paliva, nevyvolávajte zvracanie, ale dajte osobe, ktorá prehltla palivo, vypiť veľké množstvo mlieka, alebo vody.
Osoby, ktoré utrpeli úraz elektrickým prúdom – odpojte zdroj napájania, alebo pomocou suchého izolátora odveďte zranenú osobu preč od elektrického vedenia.
Dávajte pozor, aby ste sa zranenej osoby nedotýkali holými rukami, kým nebude odvedená preč od elektrického vedenia.
Okamžite privolajte pomoc kvalifikovaného a vyškoleného personálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: DYB-E
Typ: DYB-25ET
Napájanie: 230V/50Hz
Príkon: 1100W
Tlak: 4 bar
Sacia výška: 3 m
Výtlačná výška: 38 m
Prietok: 50 l/min
Pripojenia: 1"
Médium: Motorový Olej / Mazací olej
Pracovný cyklus: 30 minút
Teplotný rozsah: -10° ~ +40° C
Krytie: IP44
Trieda ochrany: Class II

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV



A - Používajte ochranu očí
B - Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
C - Používajte ochranné rukavice
D - Vyberte vhodný spôsob likvidácie
E - Komponenty zariadenia sú recyklovateľné
F - Označenie CE

POUŽITIE
Prečerpávacie stojany sú určené na prečerpávanie motorového oleja a mazacieho oleja z nádrží a preto sa používajú všade tam, kde je potrebné prečerpávať tieto látky, napríklad na farmách, staveniskách, v lodeniciach, firmách využívajúcich vlastnú dopravu a v súkromných domoch.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Nedodržanie nižšie uvedených upozornení a manipulácia s konštrukciou prečerpávajúceho stojanu zbavuje výrobcu zodpovednosti za škody na osobách, zvieratách, majetku, alebo samotnom výdajnom stojane v dôsledku jeho prevádzky a ruší platnosť záruky.
a) Ochranné rukavice – dlhodobý kontakt s uhľovodíkmi na pokožke môže spôsobiť podráždenie pokožky.
Pri čerpaní vždy noste ochranné PVC rukavice.
b) Zákaz fajčenia – pri obsluhe zariadenia, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň.
c) Elektrické opatrenia – vo vnútri zariadenia sa nachádza vysoké napätie. Zariadenie preto môžu otvárať iba kvalifikovaní a autorizovaní elektrikári.
d) Používateľ nesmie prekročiť maximálne parametre, pre ktoré bolo zariadenie navrhnuté.
e) Za žiadnych okolností by sa zariadenie nemalo počas prevádzky nechávať bez dozoru.
f) Pred zapnutím sa uistite, že napájací kábel a ostatné komponenty sú v dobrom stave.
g) Nezapínajte zariadenie bosými nohami, mokrými rukami, alebo stojacim vo vode.
h) Neobsluhujte zariadenie bez jeho komponentov a nerozoberajte žiadne časti.
i) Udržujte napájací kábel a rozvádzaciu skrinku mimo dosahu striekajúcej vody, alebo iných kvapalín a chráňte ich pred atmosférickými zrážkami.

NESPRÁVNE POUŽITIE

a) Čerpanie morskej vody, znečistenej vody, vody obsahujúcej pevné nečistoty, piesok, alebo žieravé či korozívne látky;
b) Čerpanie kvapalín, ktorých teplota presahuje 60 °C
c) Čerpanie kvapalín potravinárskej kvality
d) Čerpanie horľavých, alebo výbušných kvapalín
e) Používanie deťmi, alebo bez dozoru
f) Používanie v blízkosti horľavých kvapalín (benzín, alkohol atď.) je zakázané

MANIPULÁCIA A PREPRAVA

Zariadenie sa dodáva kompletné a nevyžaduje si žiadnu montáž. Motor smie opravovať iba autorizovaný personál.
a) Vybalenie:
Ak je obal poškodený, skontrolujte jednotku, či nebola poškodená pri preprave. Pred inštaláciou a prevádzkou skontrolujte, či údaje na typovom štítku jednotky zodpovedajú požiadavkám na jej zamýšľané použitie.
b) Hoci rozmery a hmotnosť zariadenia by nemali počas manipulácie predstavovať žiadne problémy, odporúčame nasledovné:
- Nepremiestňujte jednotku bez odpojenia zástrčky od zdroja napájania, alebo bez napájania;
- Odpojte saciu a výtlačnú hadicu;
- Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za napájací kábel.

POUŽITIE

a) Pripojte zástrčku napájacieho kábla k zdroju napájania:
- Nenapájajte zariadenie pomocou viacerých adaptérov, alebo predlžovacích káblov. Ak dĺžka kábla nie je dostatočná, nechajte si dlhší kábel nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom.
b) Spustenie: Po overení, či sú všetky hadice správne pripojené, či je napájací kábel pripojený k zdroju napájania, je možné čerpadlo spustiť.
Po vložení sacej hadice do nádrže z ktorej chcete čerpať a výtlačnej hadice do nádrže kam sa má kvapalina prečerpať, spustite prečerpávanie kvapaliny pomocou spúšťacieho tlačidla.
UPOZORNENIE: Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru, aby ste predišli rozliatiu kvapaliny v dôsledku preplnenia cieľovej nádrže.
Nespúšťajte zariadenie bez predchádzajúcej inštalácie sacej a výtlačnej hadice.
Po ukončení čerpania vypnite čerpadlo. V opačnom prípade dôjde k poškodeniu.

USKLADNENIE A OPRAVY

Najdôležitejšie je uskladniť čerpadlo v čistote. Zariadenie nikdy nedemontujte, nerozoberajte.

Problém	Príčina	Riešenie
Čerpadlo sa nezapne	- Žiadny výkon - Motor nebeží	- Skontrolujte pripojenie napájania - Kontaktujte servis
Znížený výkon čerpadla	- Vzduch v sacom potrubí - Zapchatý filter - Sacie potrubie nie je ponorené v kvapaline - Príliš vysoká výška čerpania	- Skontrolujte či nie je sacie potrubie poškodené - Vyčistite filter - Ponorte potrubie to kvapaliny - Znížte výšku čerpania