

## 18-dielna sada na zatláčanie brzdových piestov



**Návod na použitie**  
**Preklad originálneho návodu**

## 1. Zamýšľané použitie

Súprava na opravu brzdových piestov je určená na tlačenie alebo zaskrutkovanie brzdových piestov do brzdového strmeňa pri opravách vozidiel vybavených kotúčovými brzdami na predných a zadných kolesách.

## 2. Inštrukcie obsluhy

- Nadvihnite auto a potom vyberte koleso.
- Vyberte brzdový strmeň zo sedla a vyberte brzdové doštičky.
- Priradte správny typ (doľava alebo v smere hodinových ručičiek) pre správny typ brzdového strmeňa..
- Pripevnite pomocný lúč, aby ste obmedzili zariadenie na sedlo svorky.



1



2



3



4

- Na zníženie vzdialenosti medzi piestom a telesom brzdy zaskrutkujte skrutku.
- Vyberte vhodný disk a pripevnite ho k rukoväti na lisu (dávajte pozor na to, či je piest priskrutkovaný alebo stlačený). Ak sú čapy kladky v strede a správne umiestnené v príslušných vybraniach piestu, zaskrutkujte skrutku.



1



2



3



4

- Otáčajte skrutkou, až kým sa piest nevráti do svojej polohy.



1



2



3



4

- Nastavte nové brzdové doštičky a potom pripevnite brzdu k sedlu.