Pro-Tech TOOLS

Hydraulický valec 8t,12t



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

PRÁCA S HYDRAULICKÝM VALCOM

- Rozpínanie: Otočte vypúšťací ventil do uzavretej polohy otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pumpujte ovládacou tyčou na vysunutie piestu do požadovanej dĺžky.

- Stiahnutie piestu: Veľmi pomaly otočte vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek. Pre pomalé a bezpečné stiahnutie piestu otočte ventilom iba čiastočne. Pokiaľ uvoľníte vypúšťací ventil z väčšej časti, náklad bude spustený veľmi rýchlo.

!!! UPOZORNENIE !!!

Pre vašu bezpečnosť a ochranu pred možným zranením.

- Nezaťažujte hydraulický valec cez jeho menovitú nosnosť. Preťaženie môže poškodiť, alebo úplne zničiť toto zariadenie.

- Toto zariadenie slúži iba na rozpínanie vo vertikálnej polohe. Po roztiahnutí predmetu do požadovanej vzdialenosti musí byť tento predmet okamžite zaistený zodpovedajúcimi prípravkami so zodpovedajúcou nosnosťou.

- Silný ráz by mohol poškodiť tento hydraulický valec.

- Pred plnením oleja úplne spustite piest. Valec umiestnite do vertikálnej polohy dolejte olej po spodný okraj plniaceho otvoru. Používajte iba olej určený pre hydraulické zdviháky. Nesprávne zvolený olej môže poškodiť zariadenie.

- Všetky upínacie prvky musia byť pred použitím bezpečne dotiahnuté. Nezamieňajte priložené príslušenstvo.

- Je zodpovednosťou majiteľa, alebo obsluhy uchovať tento užívateľský manuál a všetky informatívne a výstražné štítky udržiavať čitateľné.

- Starostlivo preštudujte a riaďte sa uvedenými inštrukciami.

- Nedodržanie uvedených inštrukcií a nesprávneho zaobchádzania so zariadením môže spôsobiť poškodenie, alebo zranenie osôb.

- Je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb medzi roztiahnutými predmetmi.

AKONÁHLE DOSIAHNETE MAXIMÁLNE DĹŽKY, PRESTAŇTE PUMPOVAŤ. MAXIMÁLNEHO VYŤAHNUTIA JE VYZNAČENÁ KRÚŽKOM NA PIESTE. PREKROČENIE TEJTO HRANICE MÔŽE NÁSLEDNE SPÔSOBIŤ NESPRÁVNY CHOD ZARIADENIA.

Technické údaje :

Model	**8t**		**12t**	
	Jeden piest	Dva piesty	Jeden piest	Dva piesty
Minimálna výška zdvíhania	635mm	635mm	650mm	650mm
Maximálna výška zdvíhania	1120mm	1120mm	1140mm	1140mm
Zdvih piestu	485mm	485mm	490mm	490mm
Priemer piestu	28mm	28mm	33mm	33mm
Vonkajší priemer hydraulického pracovného valca	70mm	70mm	80mm	80mm
Hmotnosť	7,6kg	8,6kg	10kg	11kg