

Elektrický ohrievač



Návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Nastaviteľný termostat

Tepelný spínač

Ochrana proti prehriatiu

Maximálny vykurovací výkon (W): 2000

Minimálny vykurovací výkon (W): 1000

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred začatím práce si pozorne prečítajte pokyny. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

Bezpečnostné predpisy:

Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte tieto pokyny o prevádzke a dôsledne ich dodržiavajte. Návod na obsluhu spolu s dokladom o kúpe skladujte na ľahko dostupnom mieste.

- Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké, ako je uvedené na zariadení.
- Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pripojte zariadenie priamo do elektrickej zásuvky úplným zasunutím zástrčky do nej. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania, ak sa práve nepoužíva resp. vymienate príslušenstvo alebo čistíte zariadenie. Ak chcete zariadenie odpojiť od siete, prosím vytiahnite zástrčku zo zásuvky. NIKDY neťahajte za kábel.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osobami bez skúseností alebo znalostí o zariadení, pokiaľ sa tak nestane pod dohľadom alebo v súlade s návodom na použitie.
- Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí.
- Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca, je nebezpečné.
- Spotrebič je určený LEN na použitie v domácnosti. Nemal by sa používať v komerčných alebo priemyselných zariadeniach. Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
- Je zakázané nechávať zariadenie pripojené k napájacímu zdroju bez dozoru kvôli možnosti požiaru.
- Pred prvým použitím spotrebiča sa uistite, že sú odstránené všetky ochranné prvky (fólia atď.).
- Pred použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené, dávajte pozor najmä na napájací kábel. Ak je niektorá časť poškodená, stroj NEPOUŽÍVAJTE.
- NEZAPÍNAJTE stroj, ak sú v blízkosti výbušné a/alebo horľavé výpary.
- Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu, horúcim povrchom, vlhkosti, ostrým hranám a podobne.
- Neumiestňujte ohrievač do blízkosti otvoreného ohňa alebo do blízkosti varných alebo vykurovacích zariadení.

- Kábel by nemal visieť cez stôl alebo pult. Uistite sa, že sa kábel nedotýka horúcich povrchov.
- Zvoľte miesto, kde nehrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ohrievača sa dotýkajte iba suchými rukami.
- Ohrievač by mal byť umiestnený na stabilnom, tvrdom, najlepšie žiaruvzdornom povrchu v bezpečnej vzdialenosti od nábytku alebo iných spotrebičov: ponechajte aspoň 50 cm voľného miesta na vrchu a bokoch a 120 cm vpredu.
- Neumiestňujte ohrievač priamo pod zásuvku.
- Napájací kábel musí byť v bezpečnej vzdialenosti od vstupných a výstupných otvorov.
- Nehýbte zariadením, keď sa používa. Pri prenášaní chladeného zariadenia používajte rukoväť (ohrievač sa počas prevádzky zahrieva).
- Keď je ohrievač zapnutý, NESMIE byť umiestnený v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- NEVKLADAJTE do zariadenia žiadne predmety za kryt.
- NEPONÁRAJTE spotrebič do vody alebo iného roztoku.
- Aby ste zabránili prehriatiu ohrievača, uistite sa, že nie je blokovaný prívod a odvod vzduchu. Nevešajte nič nad alebo pred ohrievač. Príležitostne skontrolujte vstup a výstup, či sa na nich nenahromadil prach. Pozor! Ak sa prístroj prehreje, vstavaný bezpečnostný spínač ohrievač automaticky vypne.
- V prípade poruchy alebo poškodenia zariadenia alebo niektorého z jeho prvkov musí byť zariadenie doručené predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku na opravu alebo výmenu.

Použitie ohrievača:

1. Umiestnite zariadenie na rovný a suchý povrch.
2. Pripojte zariadenie k sieti.
3. Na spustenie ohrievača otočte gombík na nastavenie výkonu v smere hodinových ručičiek na zvolené nastavenie: studený vzduch, 1 - nízky vykurovací výkon (1000 W), 2 - vysoký vykurovací výkon (2000 W).
4. Nastavte požadovanú teplotu pomocou gombíka termostatu. Termostat bude udržiavať požadovanú teplotu pravidelným zapínaním a vypínaním ohrievača.
5. Na dosiahnutie ideálnej teploty: otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek až na doraz, keď sa dosiahne požadovaná teplota, pomaly otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek, kým sa ohrievač nevypne.

6. Vďaka tomu bude zariadenie automaticky udržiavať predtým zvolenú teplotu (ohrievač sa automaticky zapne a vypne), termostat bude automaticky udržiavať teplotu na požadovanej úrovni.

7. Rozsvietenie kontrolky bude signalizovať činnosť zariadenia.

8. Pri vypínaní prístroja nastavte gombík nastavenia vykurovacieho výkonu do polohy „0“ a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Iba tento spôsob vypnutia je bezpečný spôsob.

Automatický bezpečnostný systém:

- Ohrievač je vybavený moderným bezpečnostným systémom, ktorý automaticky vypne zariadenie v prípade náhodného prehriatia.

- Na obnovenie prevádzky zariadenia musí byť ohrievač "resetovaný".

- Za týmto účelom vypnite prístroj, odpojte napájací kábel zo siete a počkajte cca 10 minút, kým ohrievač vychladne.

- Ohrievač znova pripojte k zdroju napájania a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov na použitie.

Čistenie a údržba:

Zariadenie sa odporúča čistiť raz za mesiac (pravidelné čistenie a údržba zaisťuje správnu funkciu zariadenia).

1. Ohrievač v žiadnom prípade neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.

2. Odpojte zariadenie od zdroja napájania.

3. Počkajte, kým ohrievač vychladne.

4. Utrite kryt a napájací kábel vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.

5. Dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostala voda. NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky alebo prostriedky, ktoré by mohli poškodiť kryt.

6. Kryty vstupu a výstupu vzduchu je možné čistiť vysávačom s mäkkou kefou.

7. Pred opätovným pripojením ohrievača do zásuvky nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

8. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE žiadne škrabadlá alebo ostré predmety.

Skladovanie ohrievača:

Ak sa ohrievač nebude dlhšiu dobu používať (napríklad v lete), odporúča sa zabaliť prístroj do pôvodného obalu alebo iného prachotesného obalu a uskladniť na suchom a chladnom mieste.