Pro-Tech GARDEN

Bezdymové stolové ohnisko



Návod na použitie

Ohnisko je vyrobené z prvotriednej keramiky s inovatívnym prúdením vzduchu pre minimálny dym a vysoké, žiarivé plamene. Palivo si môžete pripraviť podľa svojich predstáv - drevom, peletami alebo tekutinou a kedykoľvek si vychutnajte teplý, jasný oheň. Ideálny na útulné noci v interiéri, na vašom balkóne, pri kempovaní, na záhradných grilovacích párty a na všetko medzi tým.

Začíname

Ohnisko sa dodáva kompletne zmontované a pripravené na zapálenie. Podľa toho, aké palivo chcete používať, použijete vo vnútri ohniska rôzne vložky, ako napríklad rošt s adaptérom na pelety, ak používate pelety, nádobku na tekuté palivo, ak používate etanol, alebo bez akejkoľvek vložky, ak spaľujete drevo.

Vonkajšie použitie

Vaše ohnisko môže spaľovať drevo (kusy, štiepky alebo drevené paličky), pelety alebo drevené uhlie vo vonkajšom prostredí. Je možné použiť všetky druhy drevených peliet.

Založenie ohňa

Na založenie ohňa môžete použiť pokrčený papier, zápalky, štartovacie kocky, propán/butánový horák alebo elektrický horkovzdušný štartér.

Drevo

Vždy používajte suché drevo a drevené paličky. Umiestnite podpaľovač na dno s menšími kúskami dreva. Umiestnite niekoľko väčších kusov dreva na vrch.

Pelety

Umiestnite rošt peletového adaptéra do vnútra a nasypte dostatočné množstvo peliet, aby ste pokryli jeho hornú časť. Vložte podpaľovač do peliet a pridajte ďalšie pelety na vrch.

Vnútorné použitie

Vaše ohnisko sa môže používať v interiéri len s použitím tekutého paliva, ako napr. etanolu alebo gélového paliva v plechovkách.

Založenie ohňa

Na založenie ohňa môžete použiť dlhý zapaľovač na bezpečné zapálenie paliva.

Etanol

Vložte nádobu na kvapalné palivo do ohniska a naplňte ju etanolom. Odstráňte najprv rošt adaptéra na pelety, ak je ešte vo vnútri.

Doplnenie etanolu

Pre bezpečné doplnenie paliva sa uistite, že oheň úplne vyhasol a v ohnisku nehorí plameň!

Plechovky s gélovým palivom

Toto palivo v plechovkách z gélového izopropylalkoholu, určené pre vnútorné krby, je k dispozícii v niektorých obchodoch a je ľahko dostupné na internete, ak si vyhľadáte „Krbové gélové palivo v plechovkách“. Plechovka má zvyčajne priemer približne 9 cm a dá sa vložiť priamo do ohniska bez potreby vložky.

POZOR! Pred manipuláciou s ohniskom alebo jeho premiestňovaním vždy nechajte oheň úplne vyhasnúť!

UPOZORNENIE – Bezpečnostné pokyny

- Nikdy nespaľujte drevo, pelety alebo drevené uhlie v interiéri, pretože pri spaľovaní týchto palív vzniká oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť udusenie alebo smrť.


- Nepoužívajte žiadne druhy podpaľovacích kvapalín bez nádoby na palivo. Kvapalina by mohla prípadne vytiecť zo spodných vetracích otvorov a na na povrch pod ohniskom.

- Ohnisko sa extrémne zahrieva a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.

- Vyhnite sa premiestňovaniu alebo manipulácii s ohniskom, keď je horúce.

- Pred použitím umiestnite ohnisko na stabilný a rovný povrch.

- Zapálené ohnisko nikdy nenechávajte bez dozoru.



1 – nádoba na kvapalné palivo

2 – vymedzovací krúžok na oheň

3 – peletový adaptér

4 – spodný rošt

5 – spojovacia skrutka

6 – ohnisko

7 – keramický obal

8 – stojan

9 – matica

10 – vymedzovací kolík

11 – tepelný štít

12 – krídlová matica