Pro-Tech TOOLS

Hydraulický valec



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

PRÁCA S HYDRAULICKÝM VALCOM

- Rozpínanie: Otočte vypúšťací ventil do uzavretej polohy otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pumpujte ovládacou tyčou na vysunutie piestu do požadovanej dĺžky.

- Stiahnutie piestu: Veľmi pomaly otočte vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek. Pre pomalé a bezpečné stiahnutie piestu otočte ventilom iba čiastočne. Pokiaľ uvoľníte vypúšťací ventil z väčšej časti, náklad bude spustený veľmi rýchlo.

!!! UPOZORNENIE !!!

Pre vašu bezpečnosť a ochranu pred možným zranením.

- Nezaťažujte hydraulický valec cez jeho menovitú nosnosť. Preťaženie môže poškodiť, alebo úplne zničiť toto zariadenie.

- Toto zariadenie slúži iba na rozpínanie vo vertikálnej polohe. Po roztiahnutí predmetu do požadovanej vzdialenosti musí byť tento predmet okamžite zaistený zodpovedajúcimi prípravkami so zodpovedajúcou nosnosťou.

- Silný ráz by mohol poškodiť tento hydraulický valec.

- Pred plnením oleja úplne spustite piest. Valec umiestnite do vertikálnej polohy dolejte olej po spodný okraj plniaceho otvoru. Používajte iba olej určený pre hydraulické zdviháky. Nesprávne zvolený olej môže poškodiť zariadenie.

- Všetky upínacie prvky musia byť pred použitím bezpečne dotiahnuté. Nezamieňajte priložené príslušenstvo.

- Je zodpovednosťou majiteľa, alebo obsluhy uchovať tento užívateľský manuál a všetky informatívne a výstražné štítky udržiavať čitateľné.

- Starostlivo preštudujte a riaďte sa uvedenými inštrukciami.

- Nedodržanie uvedených inštrukcií a nesprávneho zaobchádzania so zariadením môže spôsobiť poškodenie, alebo zranenie osôb.

- Je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb medzi roztiahnutými predmetmi.

AKONÁHLE DOSIAHNETE MAXIMÁLNE DĹŽKY, PRESTAŇTE PUMPOVAŤ. MAXIMÁLNEHO VYŤAHNUTIA JE VYZNAČENÁ KRÚŽKOM NA PIESTE. PREKROČENIE TEJTO HRANICE MÔŽE NÁSLEDNE SPÔSOBIŤ NESPRÁVNY CHOD ZARIADENIA.

Technické údaje :

Model	**8t**		**12t**	
	Jeden piest	Dva piesty	Jeden piest	Dva piesty
Minimálna výška zdvíhania	670mm	670mm	670mm	670mm
Maximálna výška zdvíhania	1160mm	1160mm	1130mm	1130mm
Zdvih piestu	490mm	490mm	500mm	500mm
Priemer piestu	30mm	30mm	32mm	32mm
Vonkajší priemer hydraulického pracovného valca	80mm	80mm	80mm	80mm
Hmotnosť	10kg	10kg	12kg	12kg