Pro-Tech TOOLS

Manuálny rozťahovák pneumatík



Návod na použitie

1. Účel zariadenia

Manuálny roztahovák pneumatík je určený na uľahčenie opráv a inšpekcie osobných a ľahkých nákladných pneumatík. Zariadenie umožňuje bezpečné roztiahnutie bočníc pneumatiky pre jednoduchší prístup k vnútru plášťa.

Technické vlastnosti:

- Otočná pracovná plocha v rozsahu 180° (horizontálne) a do sklonu 60° (vertikálne)
- 6-polohové nastavenie rozovretia s bezpečnostným zámkom
- Integrovaná odkladacia priehradka na náradie
- Robustná oceľová konštrukcia

Montážny postup:

1. **Základňa:**
   Umiestnite základňu na rovný a stabilný povrch.
2. **Stĺp:**
   Priskrutkujte zvislý stĺp k základni pomocou dodaných skrutiek.
3. **Pracovná plocha (tácka):**
   Pripojte pracovnú dosku na hornú časť stĺpa a vyrovnajte ju s polohovacím čapom.
4. **Nastavenie rozťahovacieho mechanizmu:**
   Nainštalujte ozubené nastavenie (gear adjuster) podľa návodu – umožňuje nastaviť polohu hákov.
5. **Montáž hákov:**
   Pripojte dlhý a krátky hák do hlavice rozťahovača – slúžia na uchopenie bočníc pneumatiky.
6. **Odkladací priestor na náradie:**
   Umiestnite plastovú priehradku na náradie na pripravené miesto v spodnej časti stĺpa.

Návod na použitie:

1. **Umiestnenie pneumatiky:**
   Položte pneumatiku na pracovnú tácku otvorom smerom nahor.
2. **Nastavenie rozostupu:**
   Pomocou ozubeného nastavovača zvoľte vhodnú šírku pre konkrétnu veľkosť pneumatiky.
3. **Uchytenie bočníc:**
   Zasuňte dva háky do vnútra pneumatiky – každý na opačnú bočnicu. Zatlačte ručnú páku, čím dôjde k rozovretiu hákov, a zafixujte mechanizmus bezpečnostným kolíkom.
4. **Naklonenie pracovnej plochy:**
   Pomocou nožného pedálu nastavte náklon pracovnej plochy pre lepší prístup k opravovanému miestu.
5. **Oprava:**
   Vykonajte opravu (napr. zalepenie defektu, kontrolu poškodenia), pričom sú bočnice pneumatiky bezpečne roztiahnuté.

Bezpečnostné pokyny:

- Pracujte len na rovnej a stabilnej podlahe.
- Nikdy nepoužívajte rozťahovač na pneumatiky pre nákladné vozidlá, ktoré presahujú kapacitu zariadenia.
- Nezabudnite vždy zaistiť páku bezpečnostným kolíkom po roztiahnutí.
- Nenechávajte pneumatiku v napnutom stave bez dozoru.
- Po každom použití očistite zariadenie a skontrolujte mechanizmus hákov.

Pro-Tech shop