
Pro-Tech CHEF

Výrobník sódy Pro-Tech CHEF




Pro-Tech shop

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Popis častí



1. Viečko od fľaše
2. Tesniaci krúžok
3. PET fľaša
4. Tlačidlo na sýtenie
5. Manometer
6. Tlačidlo vypúšťania
7. Horný kryt
8. Spodný kryt


Pred použitím zariadenia na výrobu sýtenej vody / sódy je dôležité, aby ste si prečítali a porozumeli všetkým pokynom na používanie a údržbu, ako aj dôležitým bezpečnostným informáciám, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu zariadenia.

Upozornenie:


Prosím, nekarbonizujte prázdnu fľašu. PET fľaša musí byť správne nasadená pred spustením prístroja na výrobu sódy. PET fľaša má platnosť dva roky, ale odporúčame ju vymeniť raz ročne. Tento prístroj nie je vhodný do umývačky riadu.

Postup


1. Odskrutkujte PET fľašu z výrobníka sódy.




2. Odskrutkujte horný kryt.




3. Odstráňte tesnenie ventilu a uzáver z fľaše s CO2. Vložte fľašu s CO2 do horného krytu a pevne ju zašraubujte do držiaka fľaše.



4. Priskrutkujte horný kryt na spodný kryt a otočte.




5. Pred prvým použitím fľašu vypláchnite. Naplňte PET fľašu vodou po rysku (medzi ryskou Min a Max). Potom PET fľašu naskrutkujte do držiaka na fľaše na hornom kryte.






6. Stlačte tlačidlo na sýtenie a podržte ho, kým nezačujete hlasité bzučanie. Skontrolujte ukazovateľ manometra.




7. Stlačte tlačidlo na vypúšťanie, aby ste uvoľnili prebytočný CO2, kým tlakomer neukáže hodnotu 0.

Pro-Tech shop



Keď tlakomer ukáže 5,9 barov, prestaňte stláčať tlačidlo na sýtenie.



Stlačte tlačidlo na vypúšťanie, aby ste uvoľnili prebytočný CO2 , kým tlakomer neukáže 0.

8. Vyberte PET fľašu z výrobníka sódy.

Používanie prístroja na výrobu sódy

Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (napr. sporák, ohrievač vody atď.). Ak je to možné, chráňte ho pred priamym slnečným žiarením. Zariadenie neponárajte do vody. A počas prevádzky ho neoplachujte vodou.
Poznámka: Používajte ho len vtedy, keď je PET fľaša naplnená vodou.
Poznámka: Vo fľaši s oxidom uhličitým je tlak.

Použitie fľaše

Z bezpečnostných dôvodov je možné s týmto výrobkom používať iba fľaše tejto značky. Použitie fliaš inej značky môže viesť k poruche, ohrozeniu bezpečnosti a zrušeniu záruky. Nepoužívajte PET fľašu v prostredí s teplotou pod 1 °C a nezamrazujte ju. Nikdy nepoužívajte prázdnu fľašu počas prevádzky. Ak je PET fľaša deformovaná, poškriabaná, alebo po uplynutí doby spotreby, nepoužívajte ju a vymeňte ju za novú. Fľašu skladujte na chladnom a suchom mieste, nevystavujte ju teplotám nad 40 °C (v blízkosti slnečného žiarenia, sporáka, kúrenia atď.) Ak je fľaša chladnejšia ako izbová teplota, nechajte ju v miestnosti, aby sa zohriala na izbovú teplotu, ale nezahrievajte ju. Ak je fľaša teplejšia ako izbová teplota, počkajte, kým sa zohreje na izbovú teplotu a nechajte ju v miestnosti, ale nezmrazujte ju. Ak je fľaša zmrazená, nedotýkajte sa jej pokožkou, aby ste sa vyhli omrzlinám.

Čistenie

Hlavicu prístroja utrite vlhkou handričkou, v prípade potreby s použitím jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky.

Fľašu pravidelne umývajte vodou (s teplotou najviac 40 °C). Ak fľašu nebudete v najbližšej dobe používať, nechajte viečko otvorené, aby vnútro fľaše dôkladne vyschlo. Teplota okolia pre fľašu nesmie byť vyššia ako 40 ℃. Odporúča sa vnútro fľaše po každom použití vypláchnuť čistou vodou a vysušiť.

POZNÁMKY:

- Pri príprave perlivej vody môžete do vody pridať niektoré prísady na dochutenie, ale fľašu je potrebné po dokončení operácie vypláchnuť vodou a potom ju vyprázdniť a vysušiť, aby sa predišlo riziku poškodenia hadičky prísadami, ktoré zostali vo fľaši. Nepoužívajte prísady s veľkými časticami a vysoko lepkavé a korozívne nápoje, pretože vysoko lepkavá tekutina by pri zmiešaní s CO2 vytvorila veľa peny. Pri uvoľnení tlaku táto pena uniká spolu s plynom.
- Keď tlak CO2 v PET fľaši dosiahne maximálnu hodnotu 0,6 MPa, aktivuje sa bezpečnostný pretlakový ventil. Hlasné zasyčanie znamená, že prebytočný plyn bezpečne uniká. V tom momente prestaňte stláčať tlačidlo, aby ste ním neplytvali. Ak prístroj nevydá žiadny zvuk, v bombičke už pravdepodobne nie je plyn a je potrebné ju vymeniť.
- Ak použijete ľadovú vodu, nápoje budú chutnejšie. Odporúčame preto vodu pred použitím ochladiť.

Bezpečnostné pokyny

Skontrolujte výrobník sódy a jeho príslušenstvo (fľašu s oxidom uhličitým, PET fľašu atď.). Ak zistíte akékoľvek poškodenie, alebo vadu, kontaktujte zákaznícky servis.

Prosím, nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak nebolo poškodenie a vada opravená. Produkty a príslušenstvo nemodifikujte ani neopravujte sami. Údržbu smie vykonávať iba autorizovaný zástupca. Používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané, alebo odporúčané výrobcom, inak bude poskytnutá záruka neplatná.

Technické údaje

Kód produktu: PT41995
Model: SD-7001
Max. pracovný tlak: ≤ 5.88 bar
Pracovná teplota: 1-40 °C
Princíp činnosti: Mechanický (vstrekovanie CO_2)
Napájanie: Bez elektriny a batérií
Fľaša: 1 liter, opakovane použiteľná, BPA-free
Kapacita bombičky: Do 60 l sýtenej vody (podľa intenzity sýtenia)
Kompatibilita: Štandardné CO_2 valce
Funkcie: Ovládanie jedným tlačidlom, nastaviteľná intenzita perlenia

Pro-Tech shop