

Elektrický ohrievač

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Pro-Tech shop

Návod na použitie

Vážený Užívateľ,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte dôležité informácie o bezpečnosti a použití. Akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, alebo v rozpore s bezpečnostnými pravidlami rušia záruku a zodpovednosť distribútora.

Pravidlá bezpečnosti a používania:

Elektrický ohrievač je určený na vykurovanie uzavretých obytných priestorov, kde je potrebné udržiavať teplotu na určitej úrovni.

1. Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Nemalo by sa používať v komerčných, alebo priemyselných zariadeniach. Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie. Nepoužívajte v miestnostiach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, alebo požiaru. Ohrievač nie je odolný voči vode. Zariadenie sa nesmie používať v kúpeľni, alebo v bezprostrednej blízkosti vaní, sprchových kútov, vodných hadíc a pod.

2. Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, že sú z neho odstránené všetky ochrany, ktoré boli použité na zabalenie zariadenia (fólia a pod.). Z dôvodu vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich detí nenechávajte na zariadení žiadne predmety (plastové vrecká, polystyrén atď.). Pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie zvonka poškodené. Osobitnú pozornosť venujte napájaciemu káblu. Ak je niektorá časť poškodená, zariadenie sa nesmie používať. Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený autorizovanou spoločnosťou, alebo osobou. V dôsledku nekompetentnej opravy môže byť zariadenie pre užívateľa nebezpečné.

3. Zariadenie používajte iba vo vzpriamenej / zvislej polohe.

4. Aby ste predišli prehriatiu, alebo požiaru, zariadenie nezakrývajte. Nezapínajte zariadenie, ak sa v blízkosti nachádzajú výbušné, alebo horľavé pary. Neumiestňujte ohrievač do blízkosti otvoreného ohňa, alebo do blízkosti zariadení na varenie, alebo vykurovanie. Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu, horúcim povrchom, vlhkosti, ostrým hranám a podobne.

5. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti záclon, závesov a iných textílií (materiál sa môže vznietiť).

6. Ohrievač by mal byť umiestnený na stabilnom, tvrdom, najlepšie žiaruvzdornom povrchu v bezpečnej vzdialenosti od nábytku, alebo iného zariadenia.

7. Zariadenie je možné prevádzkovať iba s už namontovaným napájacím káblom so zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej zásuvky v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku. Nepoužívajte predlžovací kábel.

8. Nedotýkajte sa spotrebiča, alebo zástrčky mokrými, alebo vlhkými rukami. To môže spôsobiť život ohrozujúci elektrický šok.

9. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako to na zariadení.

10. Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel zariadenia, musí byť vždy prístupná, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.

11. Zariadenie nesmie byť ponechané zapojené do elektrickej siete bez dozoru kvôli možnosti vzniku požiaru.

12. Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď sa práve nepoužíva. Ak chcete zariadenie odpojiť od elektrickej siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V žiadnom prípade neťahajte za kábel.

13. Ak sa má ohrievač premiestniť na iné miesto, vypnite zariadenie a potom odpojte zástrčku zo zásuvky. Pred premiestňovaním nechajte zariadenie vychladnúť. Nehýbte zariadením ťahaním za prepojovací kábel. Pri prenášaní zariadenia používajte držadlo.

14. Povrch ohrievača je horúci. - Po vypnutí zostane zariadenie chvíľu teplé - postupne sa ochladzuje. Keď je ohrievač v prevádzke, nedotýkajte sa prvkov výstupu horúceho vzduchu - hrozí nebezpečenstvo popálenia.

15. Je zakázané zdržiavať sa priamo pred výstupom horúceho vzduchu, pokiaľ je ohrievač v prevádzke - hrozí nebezpečenstvo popálenia.

16. Nerozoberajte zariadenie, keď je pod napätím - hrozí ohrozenie života.

17. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami – hrozí ohrozenie života. Dotýkajte sa vykurovacieho zariadenia iba suchými rukami.

18. Do otvorov zariadenia nevkladajte žiadne cudzie predmety. Nebezpečenstvo poranenia, alebo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia zariadenia.

19. Pri prevádzke ohrievača je zakázané fajčiť cigarety, približovať sa s horiacimi, alebo tlejúcimi predmetmi a používať akékoľvek zariadenia (nástroje, príslušenstvo, atď.), Ktoré môžu spôsobiť iskru – hrozí ohrozenie života.

20. Toto zariadenie nie je určené na používanie ľuďmi (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, osobami bez skúseností, alebo znalostí o zariadení, pokiaľ sa tak nestalo pod dohľadom, alebo v súlade s návodom na používanie zariadenia poskytnutým osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Zariadenie je určené len na použitie dospelými a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí.


Pro-Tech shop

Technická špecifikácia:

Model	BH-20R1	BH-30R1	BH-20R3	BH-30R3	BH-50R2	BH-20R
Napájacie napätie	230V	230V	230V	230V	400V	220-240V
Frekvencia	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektrický ohrievač prevádzkový režim:	25/1000W /2000W	30/1500/3000 W	25/1000W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Inštrukcie na používanie:

Zariadenie sa ovláda otočnými voličmi na vrchu ohrievača.



Termostat

Vetranie / Vykurovací výkon 1 / Vykurovací výkon 2

Prevádzkový režim:

Pomocou otočného voliča môžete nastaviť prevádzkový režim: vetranie / vykurovací výkon 1 / vykurovací výkon 2

Termostat:

Požadovanú izbovú teplotu môžete nastaviť pomocou otočného voliča teploty.

Pre tento účel:

1. Nastavte prepínač režimu do jednej z polôh „vykurovania“.

2. Otáčajte regulátorom teploty v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.

3. Keď je miestnosť vyhriata na požadovanú teplotu, otáčajte regulátorom teploty proti smeru hodinových ručičiek, kým nezacvakne.

4. Termostat bude ovládať vykurovacie teleso tak, aby teplota v miestnosti bola na rovnakej úrovni.

5. Po ukončení práce prepnite prepínač režimu do polohy „vetranie“, aby sa zariadenie ochladilo.

Čistenie:

1. Odporúčame ohrievač očistiť od prachu a iných nečistôt raz za mesiac. To zabezpečí efektívnu prevádzku zariadenia.

2. Pred vykonaním akejkoľvek údržby zariadenie vždy odpojte a nechajte úplne vychladnúť

3. Na odstránenie prachu použite vysávač.

4. Vonkajšiu časť zariadenia vyčistite vlhkou handričkou a potom ho osušte suchou handričkou. Nikdy neponárajte zariadenie do vody. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alebo rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch ohrievača.

Skladovanie:

1. Pred uložením zariadenia ho odpojte od napájania, nechajte vychladnúť a vyčistite.

2. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, umiestnite ho s návodom na obsluhu v pôvodnej kartónovej škatuli a skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.

3. Počas skladovania nedávajte na škatuľu žiadne ťažké predmety, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.

Záruka:

1. Záruka na toto zariadenie je poskytovaná v súlade s platnými zákonmi. Základom pre zváženie záruky je zachovaný doklad o kúpe.

2. Na škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním súčiastok, poškodením pri preprave, používaním v rozpore s určeným účelom použitia v súlade s návodom na obsluhu, vrátane nedodržania inštalačných podmienok zariadenia, sa nevzťahuje záruka.

3. Na reklamáciu bude braný ohľad len vtedy, ak je zariadenie dodané v pôvodnom stave a v originálnom balení.

4. Na zariadení je zakázané vykonávať technické zmeny.



Symbol na výrobku, alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Odvezte ho na príslušné zberné miesto pre recyklovateľné materiály pre zošrotované elektrické a elektronické zariadenia. Správna likvidácia vyradených výrobkov má vplyv na životné prostredie a zdravie. Bližšie informácie o recyklovateľnosti tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, mestská hygienická služba, alebo obchod v ktorom ste výrobok kúpili.