

# Ultrazvukový čistič 50w 0,5l



**Návod na použitie**  
**Preklad originálneho návodu**

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod.

Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!

- Jednoduchá obsluha vďaka 2 tlačidlám
- Digitálne nastavenie času s automatickým vypnutím
- Vynikajúca čistiaca schopnosť s čistou vodou

### **Bezpečnostné predpisy**

- Ultrazvuková čistička sa smie pripájať iba k takému sieťovému napätiu, aké je uvedené na typovom štítku (na plášti výrobku), teda do uzemnenej zásuvky s ochranným kontaktom.
- Nepoužívajte na čistenie žiadne horľavé, alebo agresívne chemikálie (kyseliny a pod.).
- Počas čistenia ultrazvukom nesiahajte do čistiaceho roztoku.
- Ak ste zistili poškodenie pri preprave, nezapájajte ultrazvukovú čističku do siete.
- Nečistite pomocou ultrazvukovej čističky živé tvory (zvieratá, nechty na prstoch a pod.).
- Čistička sa smie používať iba správne naplnená vodou (voda musí siahať cca 1 cm pod horný okraj).
- Čistička nie je vhodná pre nepretržitú prevádzku.
- Čistička sa smie používať iba v interiéroch a v suchom prostredí.
- Je normálne, že sa horné okraje vaničky pri dlhšom používaní zahrievajú.

### **Použitie**

Vaničku naplňte vodou (cca 1cm pod okraj) a sieťový adaptér zapojte do zásuvky. Na displeji beží čiarka a svieti tlačidlo Power. Po zhasnutí displeja je čistička pripravená k činnosti. Zvoľte stupeň výkonu čistenia (30W alebo 50W) a opätovným stlačením tlačidla zvoleného stupňa výkonu, nastavíte požadovaný čas čistenia (1-60 minút) a stlačením tlačidla Power čistička začne pracovať. Odporúča sa použiť kratšiu dobu čistenia ako napr. nepretržite 60 minút. Doba čistenia závisí od stupňa znečistenia čistených predmetov. Po uplynutí nastavenej doby čistenia sa na displeji objavia opäť čiarka a čistička automaticky ukončí činnosť.

Asi cca 40 sekúnd po ukončení čistenia sa displej vypne.

Po ukončení čistenia vyberte vyčistené predmety z vaničky a krátko ich opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste odstránili na nich prilepené čiastočky špiny.

Po ukončení čistenia (alebo niekoľkých čisteniach) sa odporúča vodu z vaničky vyliat, vaničku krátko vypláchnuť a dosucha vytrieť utierkou. Dbajte na to, aby vetracími drážkami na dne čističky neprenikla dovnútra plášťa voda.

### **Upozornenie**

Pri plnení čerstvou vodou zvažte, že v závislosti od jej tvrdosti je potrebné nechať vodu, aby sa zbavila plynov (najlepšie výsledky čistenia dosiahnete s vodou prevarenou, alebo destilovanou).

V ostatných prípadoch Vám odporúčame, aby ste nechali čističku najskôr bežať niekoľko minút len s vodou, kým do nej vložíte čistené predmety.

## **Príklady na čistenie predmetov pomocou ultrazvuku**

- Okuliare, okuliarové rámy (Zabráňte priamemu kontaktu okuliarových skiel s oceľovým dnom vaničky!)
- Zlaté a strieborné šperky, drahé kamene, smaragdy, perly
- Rysovacie a kresliace perá a ich príslušenstvo
- Zubné protézy a rovnátka
- Planžety elektrických holiacich strojčekov
- Drobné mechanické súčiastky, časti zbraní, napr. zásobníky, nábojnice, úderníky, pružiny

## **Bezpečnostné predpisy, údržba a čistenie**

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do ultrazvukovej čističky.

Prípadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál.

Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť.

Ultrazvuková čistička nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie, alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť povrch a puzdro výrobku.

## **Technické údaje:**

- Možnosť regulácie výkonu ultrazvuku (30W a 50W)
- Nerezová nádrž s objemom 0,5l
- Možnosť pohodlného nastavenia pracovného času (v rozmedzí od 1 do 60 minút)
- Zariadenie slúži na údržbu a čistenie radu najrôznejších predmetov
- Vnútorne rozmery: 165 (D) x 83 (Š) x 40 (H) mm
- Vonkajšie rozmery: 185 (D) x 146 (Š) x 94 (V) mm
- Prevádzkové napätie 230/50V~ / Hz
- Trieda ochrany IP 20
- Príkon max. 50 W
- Nastavenie času 1-60 min.